Radio Shack® Grabadora Estereo de Cinta de Cartucho Cat. No. 14-840

© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
usada por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

PREPARACION

Usando Corriente de Batería

1. Presione la palanca de la cubierta del compartimiento de baterías para quitarla.
2. Inserte cuatro baterías tipo C.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Usando Corriente CA

1. Obtenga un adaptador (Radio Shack No. de Cat. 273-1650) en su tienda Radio Shack local.
2. Seleccione el voltaje del adaptador a 6 voltios.
3. Ponga la clavija con la punta azul en el adaptador, con la punta ajustada a **NEGATIVE**.
4. Conecte la clavija en el enchufe **6 VOLT DC** de la grabadora, y el otro extremo a una toma de corriente normal.

OPERACION

Tocando un Cassette

1. Oprima **STOP EJECT** para abrir la puerta del cassette.
2. Inserte un cassette con el lado abierto hacia arriba y el carretel lleno a la derecha.
3. Cierre la puerta del cassette y oprima **PLAY**.
4. Ajuste **VOLUME** al nivel de escucha deseado.
5. Para detener la reproducción, oprima **STOP/EJECT**. Oprímalo otra vez para abrir la puerta del cassette.
6. Para avance o retorno rápido de la cinta, oprima **FAST FORWARD** o **REWIND**. Cuando alcance la posición deseada, oprima **STOP EJECT** y luego **PLAY**.

Haciendo una Grabación

1. Oprima **STOP EJECT** para abrir la puerta del cassette. Luego coloque un cassette en blanco y cierre la puerta.
2. Oprima **RECORD**. El botón **PLAY** baja automáticamente.
3. Able en el micrófono incorporado (marcado **MIC**).
4. Cuando termine la grabación, oprima **STOP EJECT**.

Borrando una Grabación

Grabe sobre una grabación vieja. La nueva grabación automáticamente reemplaza la grabación vieja.

Escuchando con Auriculares Estereo

1. Oprima la palanca en la puerta del almacenamiento de los auriculares y ábrala.
2. Tire con cuidado la clavija y la cuerda de los auriculares para desenvolverlos.
3. Conecte los auriculares en el enchufe correspondiente. Las bocinas de la grabadora se desconectan automáticamente.
4. Para doblar los auriculares, coloque los botones para los oidos en el centro del carretel, posicione la cuerda en el espacio en el rarretel y gire el carretel hacia la derecha. No saque el carretel de su almacenamiento.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga la grabadora seca.
- Use baterías frescas. Descarte baterías viejas o débiles.
- Maneje la grabadora con cuidado. No la deje caer.
- No use la grabadora en temperaturas extremas.
- Mantenga la grabadora alejada de polvo y mugre.
- Limpie la grabadora con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de grabación para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique los componentes internos de la grabadora.

ESPECIFICACIONES

Cinta	Cinta Común de Polarización Normal (No Use Metal o Alta Polarización)
Velocidad de la Cinta	4,76 cm/seg (1 7/8 PPS)
Reproducción	Estereo 4 Pistas
Borrado	Borrado Magnético
Relación Señal/Ruido	Más de 40 dB
Potencia de Salida	0,3w (10% DAT)
Requisitos de Energía	CD 6 Voltios (4 Celdas C) Enchufe para 6 Voltios CD
Bocina	6,35 cm Imán de Alnico
Dimensiones	28,9 x 7,6 x 11,4 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,84 kg
Accesorio	Auriculares para Dentro del Oido